

FRONTLIFT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




Кантователь навесной рулонный KHP-1500FL / KHP-1500EURO

Предназначен для погрузки и перемещения рулонов сенажа, сена, соломы от 800 до 1500 мм, без повреждения упаковки. Конструктивно имеет усиленную раму с зацепами Frontlift или EURO. Агрегируется с погрузчиком FRONTLIFT и его модификациями FRONTLIFT M и FRONTLIFT M EURO.

КАНТОВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ РУЛОННЫЙ	KHP-1500FL	KHP-1500EURO
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT M	FRONTLIFT EURO/FRONTLIFT M EURO
Параллельное ведение	да	да
Тип зацепов	FRONTLIFT	EURO
Масса, кг	165	188
Размеры (ДхШхВ), мм	1400x1108x852	1416x1110x852
Ширина (габаритная) в раскрытом положении, мм	1750	
Высота подъема с грузом (по нижней кромке раб.органа), мм	3622	3602
Угол опрокидывания, ° вверх/вниз	91/79	73/62
Угол зачерпывания, ° вверх/вниз	16	33/34
Опускается ниже уровня земли (для МТЗ 82.1), мм	131	129
Размер рулона, мм	800-1500	
Толкающее/тянущее усилие цилиндра, кг (при 20 МПа в системе)	6360/3790	




Зацепы FRONTLIFT




Зацепы EURO




Независимый гидроцилиндр




Оси d35 мм с подшипниками скольжения, не требующих обслуживания




Быстроразъемные соединения гидравлики



Работа с рулонами от 800 мм




Работа с рулонами до 1500 мм



Сечение рамы, исполнение Frontlift



Сечение рамы, исполнение EURO



Рама усилена косынками



Кантователь навесной рулонный КНР-2100

Предназначен для погрузки и перемещения рулонов сенажа, сена, соломы от 1200 до 1800 мм, без повреждения упаковки. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT М др. навесным оборудованием при использовании переходников.

КАНТОВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ РУЛОННЫЙ	КНР-2100
Агрегатирование с погрузчиком	FRONTLIFT / FRONTLIFT М
Параллельное ведение	да
Тип зацепов	Переходники для навесного оборудования FRONTLIFT; КУН-10; ПКУ-08; ПФ-05; СЧУ-0,5; ДЗ-133; ТО-49
Масса, кг	245
Размеры (ДхШхВ), мм	1855х2017х868
Ширина (габаритная) в раскрытом положении, мм	2380
Высота подъема с грузом (по нижней кромке раб.органа), мм	3650
Угол опрокидывания, на максимальной высоте °	106
Диаметр рулона, мм	1200-1800
Толкающее усилие цилиндра, кг (при 20 МПа в системе)	6360
Тянущее усилие цилиндра, кг (при 20 МПа в системе)	2360




Подставка для хранения



Гидроцилиндр двухстороннего действия жестко закреплен в корпусе рамы



Делитель потока



Обслуживаемые оси d35-40 мм




Быстроразъемные соединения гидравлики




Работа с рулонами от 1200 мм




Работа с рулонами до 2100 мм



Шатун – для передачи вращающего момента



Поворотные рамки с фиксацией



Переходники для адаптации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: kzm@nt-rt.ru || Сайт: <https://agroselteh.nt-rt.ru/>